

multi unit™

BARINSATS 4169**Verktyg som är nödvändiga**

Mindre hammare (för hyllbärare)

1. Packa upp enheterna under försiktighet!
2. Först när alla övriga enheter, förutom barinsatsen, är på plats, påbörja monteringen av barinsatsen. Spara dock gärna monteringen av den höga glasdörren (41HK) till sist.
3. Börja med att montera spegeln i det tomma skåpet – avvakta med att ta bort skyddsfolien på spegeln. Se till att ryggen, där spegeln skall sitta, är torr och dammfri.
4. Testa försiktigt hur spegeln kommer att placeras genom att hålla den löst mot ryggen, med bibehållna skydd på tejp samt skyddsfolie.
5. Spegeln har tejp på baksidan. Frilägg nu dessa. För spegeln sakta mot ryggen.
6. Fixera spegeln på plats - ta av tejp i underkant - se till att tejparna fäster.
7. Tag – under försiktighet – först nu av skyddsfolien från spegeln.
8. Till höga skåp (4147 och 4148) medföljer 2 flyttbara glashyllor. Placera den ena i det översta läget i skåpet (*rekommenderas*); du monterar naturligtvis 4 av hyllbärarna i skåpsidan.
9. Placera den svarta bottenplattan mot den fasta hyllan med de två lådorna.
10. Du har nu, förutom en glashylla och en skärbräda, två enheter kvar. Börja med att fästa 4 hyllbärare för glashängningshyllan (den med frästa spår för drinkglas) på rätt plats – du ser var, genom att höfta med stödgaveln som mått.
11. Placera stödgaveln på sin plats med hjälp av befintliga stift i överdelen.
12. Placera nu en glashylla ovanför glashängningshyllan (i mellanläget i de tre nivåerna i sidan), nyttja återigen 4 hyllbärare.
13. Nu är barinsatsen på plats. Montera den höga glasdörren om du inte gjort detta.
14. En skärbräda (*godkänd för livsmedel*) medföljer också, måttanpassad för skåpens befintliga låda; dels går den ner i lådan, dels kan den ligga i den utdragna lådan. Den är försedd med spår som är tänkt att samla upp ev. överskott av t.ex. citronsaft.

Punkt 15 återstår - att fylla på din bardel med lämpliga flaskor.

Och förstas punkt 16 ...

